

  LABORATORIO ANALISI	Allegato	All-SDF.LAB03.16
	TAMPONE AURICOLARE, ESAME CULTURALE	Pagina 1 di 1
		Aggiornato il: 05/07/2024

Istruzioni per il Paziente

Non eseguire alcuna pulizia del condotto auricolare.

Non eseguire instillazioni di farmaci.

Istruzioni per l'Operatore

MATERIALE NECESSARIO:

Tampone eSwab (tappo Rosa con terreno di trasporto) – si usano Tappo azzurro fino ad esaurimento scorte

PRELIEVO:

- Guidare il tampone nel condotto uditivo; se possibile, usare un otoscopio sterile che, proteggendo il tampone durante l'inserimento, consente la raccolta di materiale a bassa contaminazione.
- Raccogliere le secrezioni auricolari.
- Se richiesto, ripetere l'operazione nell'altro orecchio con un nuovo tampone.
- Inserire il tampone nell'apposito terreno di trasporto ed inviarlo al Laboratorio.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI:

Il campione deve essere inviato in Laboratorio appena possibile

Durante il trasporto il campione deve rimanere a temperatura ambiente

Se non inviato subito il campione deve essere conservato a 2-8 °C fino a 48 ore